


Wydanie (Edition)	Nazwa części (Part name)	Nr katalog. (Ref. No)
1	Zacisk linowy 10-A	PAL200



Opis:


Zacisk do mocowania liny na przęsłach do 25m.

Materiały: zgodnie z tabelą części.


Siła chwytu liny 30kN.

Moment dokręcania śrub nakładki dociskowej 22 Nm.

Masa: 0,6kg



5		Nakrętka samohamowna M8	1	Stal nierdzewna
4		Śruba z łbem walcowym M8x14	1	Stal nierdzewna
3		Śruba z łbem 6-kt. M8x25	6	Stal ocynk platkowy
2	PAL200-02	Nakładka dociskowa	1	Stop aluminium
1	PAL200-01	Płyta montażowa	1	Stal nierdzewna
Nr części	Nr katalogowy	Nazwa części	L. sztuk	Materiał



Wytyczne dot. stosowania

Zaleca się wykonywanie regularnych przeglądów stanu technicznego zainstalowanego sprzętu, prowadzonych przez osobę kompetentną i posiadającą odpowiednią wiedzę. Częstotliwość przeglądów powinna być dostosowana do intensywności i warunków użytkowania, jednak nie rzadziej niż raz w roku. W szczególności, sprawdzeniu powinno podlegać:

- ogólny stan techniczny (występowanie pęknięć, nadmierne zużycie powierzchni, ślady poważnej korozji, itp.),
- dokręcenie śrub (sprawdzenie momentu dokręcenia śrub zgodnie z opisem).

Przykład zastosowania

